

ノワールねこのレインボーステージ

♪★Noir Cat Rainbow Stage♪

●あそぶ前に、このデジタル取扱説明書を保護者の方とよくお読みください。

⚠ 警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意(ちゅうい)

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- パッケージの取扱説明およびデジタル取扱説明書を必ずお読みください。
- 3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

使用上の注意

- 梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。



遊び方説明動画はこちら！



ない よう セット内容 CONTENTS

デジタル取扱説明書

●画像はイメージです。
Product images are for illustration purpose only.



ドール (ノワールねこ) ...1体
Doll (Noir Cat)



ノワール服(前/後ろ) ...1セット
Noir clothes (front/back)



パジャマ服(前/後ろ) ...1セット
Pajamas (front/back)


ノワール服はドールにセットされています。
Noir clothes are set on the doll.

スナップフレーム①はこここの☆が1つだよ!
Snap Frame 1 got one star in here!



スナップフレーム① ...1個
Snap Frame 1

スナップフレーム②はこここの☆が2つだよ!
Snap Frame 2 got two stars in here!



スナップフレーム② ...1個
Snap Frame 2

スナップフレーム③はこここの☆が3つだよ!
Snap Frame 1 got three stars in here!



スナップフレーム③ ...1個
Snap Frame 3

ゆかシートは、スナップフレーム③の
うしろにセットされています。
The floor sheet is on the back
of Snap Frame 3.



ゆかシート ...1枚
Floor Sheet



マイク ...1個
Stage Mic.



ヘッドホン ...1個
Headphone

服をはずそう! Let's take doll's clothes off!

●画像はイメージです。
Product images are for illustration purpose only.

服のはずしかた Take doll's clothes off

1 **スナップフレームを**
下から③②①の順に重ねます。
Stack Snap Frames
in order 3 2 1 from the bottom.

スナップフレーム①
Snap Frame 1
スナップフレーム②
Snap Frame 2
スナップフレーム③
Snap Frame 3



2 **ドールをスナップフレームに**
セットします。
Set doll in Snap Frames.

ハートはさげておくよ!
Push the heart down.

PUSH
ハート
Heart

ヘッドホンなどの
アクセサリははずしてね!
Take off the headphones
and other accessories!



ドール
Doll

ドールの足を一番下の位置に
合わせてドールを入れます。
Make sure the doll stands
on the bottom line.

3 **ドールを上**に押し上げます。
(ハートも上に上がります。)
Push the doll upward.
(The heart also moves up.)



4 **スナップフレームを1枚ずつはずすと、**
前の服と後ろの服がスナップフレームに
くっついて一緒にはずれます。

When detaching Snap Frame, the front
and back clothes will be detached as
well with the Frame.



ふく 服をきせよう! Let's put cloth on doll!

デジタル取扱説明書

●画像はイメージです。
Product images are for illustration purpose only.

ふく 服のきせかた Put clothing on doll

1 スナップフレーム①に
前の服を下から上に
取り付けます。

Set the front cloth to the Snap Frame 1 from bottom to top.



ポイント CHECK!


左右のすそが一番上まで来る
ようにセットしてね!

Set the left and right hem of the cloth at the top.



2 スナップフレーム②に
ドールを下から上に
しっかりとさしこみます。

Insert the doll from the bottom to top tightly into Snap Frame 2.



2

ポイント CHECK!

ドールの後ろに
スナップフレーム②にさす穴があるよ!

There is a hole on the back of the doll for the Snap Frame 2!



服をきせよう! (続き) Let's put cloth on doll!

服のきせかた Put clothing on doll

ポイント CHECK!

3 スナップフレーム^③に後ろの服を上から下に取り付けます。

Set the front back to the Snap Frame³ from top to bottom.

ハートはあげておくよ!
Pull the heart upward.



すその下が青の点線の位置にくるように合わせてね!

Set the bottom of hem at the blue dotted line!



ハートのバーが下がらないよう、指で上におしあげた状態でセットしてね!

Make sure to keep the Heart bar up by fingers when you set back clothes!

4 スナップフレームを下から^③の順に重ねます。

Stack Snap Frames in order 321 from the bottom.



ポイント CHECK!

服とドールが正しい位置にかさなっていることを確認しよう。

スナップフレーム^{②①}をかさねるごとにぎゅっとおすとかさねやすいよ!

Let's set the clothes and doll correctly!
Push the frame tightly you stack Snap Frames 2 and 1!



ぶく **服をきせよう! (続き)** **つつ** **Let's put cloth on doll!**

デジタル取扱説明書

●画像はイメージです。
Product images are for illustration purpose only.

ぶく **服のきせかえかた** **Change clothing on doll**

- 5** ハートをプッシュすると、
おきがえしたドールが下にあります。
Push the heart and dressed doll goes down.



- 6** ドールをとりだし、ヘッドホンを
つけます。
Take doll out and put
headphone.



ポイント CHECK!

前の服と後ろの服に
すきまが空いている場合は
指でぎゅっと押してね!

If there's a gap between
the parts, squeeze them
by fingers tightly!



!CHANGE!!



ハウスをくみたてよう! Let's set up a house!

ハウスのくみたてかた Set up a house

- 1 **スナップフレーム** を
と重ね、スナップフレーム を
矢印方向にさしこみます。
Stack Snap Frame 1 and 3,
then insert Snap Frame 2
in the direction of the arrow.



- 2 **スナップフレーム** にゆかシートを置きます。
Put floor sheet on Snap Frame 2.



- 3 **ドールとマイク** をおいてハウスの完成!
Set doll and stage mic.



しゅう のう
収納できるよ! Storage space!

デジタル取扱説明書

●画像はイメージです。
Product images are for illustration purpose only.

こ もの しゅう のう
小物の収納 Gadgets storage

マイクとヘッドホンは収納できます。
Stage Mic. and headphone can be stored!



しゅう のう
ゆかシートの収納 Floor sheet storage

ゆかシートはスナップフレームのうしろに収納できます。
Floor sheet can be attached in the back of Snap Frame 3.

はいめん す
【背面図】

